

ARRIS VIP 1853 BOKSIMALLISSA TEKSTITYKSET EIVÄT OLE AUTOMAATTISESTI PÄÄLLÄ

Ohjelman katsominen on moninverroin mukavampaa kun tekstitykset ovat kunnossa.
Katso alta kuinka saat tekstitykset näkymään automaattisesti aina kun avaat television.



LAITA TEKSTITYKSET PÄÄLLE PYSYVÄSTI:

1. Avaa kaukosäätimen Koti -painikkeella vasen **Päävalikko**. Katso kuva.
2. Valitse valikosta **Asetukset**.
3. Mene kohtaan **Tekstitys**
4. Siirry nuolinäppäimillä oikealle ja valitse **Tekstitys** ja paina OK. Muuta Ei Käytössä -> **Käytössä**.
5. Nyt tekstitys on asetettu päälle pysyvästi. Mukavia TV-hetkiä!

PIKA-ASETUKSET

Kaukosäätimen **Pika-asetus** -painike avaa ruudun oikeaan reunaan valikon.

Oikeassa alakulmassa näet katseltavan ohjelman tekstityksen kielen, ääniraidan kielen, kuvasuhteen sekä HD-lähetyksen resoluution. Voit vaihtaa tekstitystä ja ääniraitaa, jos lähetyksessä on saatavilla useampia vaihtoehtoja.

Asetukset pysyvät voimassa ainoastaan sen ajan, kun viivyt kanavalla jolla sillä hetkellä olet. Pysyvät muutokset teet asetuksista.



Pikavalikko
Näytä kana-
vakohtainen
pikavalikko